


NEWLUX BASTION V40

Tendedero ropa vertical | Vertical clothes line

NEWLUX
DESIGNED TO ENJOY


Ⓐ x2pcs




Ⓑ x2pcs




Ⓒ x2pcs




Ⓓ x4pcs




Ⓔ₁ x 6pcs




Ⓔ₂ x 6pcs



Ⓕ x2pcs




Ⓖ x6pcs



Ⓕ x18pcs

710mm




Ⓖ x12pcs

520mm




Ⓖ x2pcs

660mm



Ⓖ x 6pcs

680mm



① x 12



② x4pcs




NEWLUX BASTION V40

Tendedero ropa vertical | Vertical clothes line


NEWLUX
DESIGNED TO ENJOY

1




2 x (F) | 6 x (G) | 2 x (J)

2




1 x (E1) | 1 x (E2) | 3 x (H)

3




2 x (D) | 2 x (K)

4




2 x (C) | 2 x (K)

5



2x(A) | 2x(B) | 12x(I)

6

Advertencias de seguridad recomendadas: | *Recommended safety warnings:*

1. Estabilidad y uso adecuado | *Stability and proper use*

- Asegúrate de instalar y colocar el tendedero sobre una superficie estable y nivelada para evitar vuelcos. | *Be sure to install and place the clothesline on a stable and level surface to prevent it from tipping over.*
- No sobrecargues el tendedero. Respeta el peso máximo recomendado para evitar daños o accidentes. | *Do not overload the clothesline. Respect the maximum recommended weight to avoid damage or accidents.*
- No lo utilices para colgar objetos pesados o inadecuados (ejemplo: zapatos, mochilas pesadas, etc.). | *Do not use it to hang heavy or unsuitable objects (e.g. shoes, heavy rucksacks, etc.).*

2. Riesgo de atrapamiento y lesiones | *Risk of entrapment and injury*

- Ten cuidado al abrir y cerrar el tendedero para evitar atrapamiento de dedos. | *Take care when opening and closing the clothesline to avoid trapping fingers.*
- Mantén el tendedero fuera del alcance de niños pequeños para evitar riesgos de lesiones o caídas. | *Keep the clothesline out of reach of small children to avoid risk of injury or falling.*

3. Uso en exteriores | *Outdoor use*

- Si usas el tendedero en exteriores, asegúrate de que esté bien sujeto para evitar que el viento lo vuelque. | *If you use the clothesline outdoors, make sure it is securely fastened to prevent it from being blown over by the wind.*
- No dejes el tendedero expuesto a condiciones climáticas extremas (lluvia intensa, viento fuerte, etc.) si no está diseñado para ello. | *Do not leave the clothesline exposed to extreme weather conditions (heavy rain, strong wind, etc.) if it is not designed for that purpose.*

4. Mantenimiento y durabilidad | *Maintenance and durability*

- Revisa periódicamente el estado de las articulaciones y las barras para detectar desgastes o daños. | *Periodically check the condition of the joints and bars for wear and tear or damage.*
- No fuerces las partes móviles, ya que esto podría dañar la estructura. | *Do not force the moving parts, as this could damage the structure.*